

www.**eritecampinas**.com.br



PROFESSOR DANILO

ATIVIDADE DE ROBÓITICA 6° ANO - ROBÓTICA - 28/02/2024

AULA 02

OBJETIVO DA AULA

Acionar um motor ligado no bloco EV3, usar o sensor ultrassônico para medir distância, detectar um toque no botão, reconhecer uma cor e detectar a inclinação do sensor para este fim

FINALIZANDO O MÓDULO DE CONTROLE

PASSO 1: Ligue o bloco EV3?



PASSO 2: Após ligar, pressione o botão da direita até chegar no terceiro menu da esquerda para a direita.



PASSO 3: Pressione o botão para baixo até chegar em "Motor Control".



PASSO 4: Observe no display do EV3 que é possível controlar até 2 motores simultaneamente. No caso da imagem abaixo, podemos conectar motores nas portas A e D.



Coloque um motor na porta A e o controle pressionando para cima e para baixo.
Coloque um motor na porta D e o controle pressionando para a direita e para a esquerda.
Gire os motores e veja o que ocorre no EV3.





Os atuadores são conectados nas portas com letras, isto é, nas portas A, B, C e D.

PASSO 5: Pressione voltar e selecione "Port View".



PASSO 6: Ao entrar, você pode conectar diversos sensores e ver o EV3 lendo os sensores.





www.**eritecampinas**.com.br



PROFESSOR DANILO

ATIVIDADE DE ROBÓITICA 6° ANO – ROBÓTICA – 28/02/2024

Os sensores são conectados nas portas com números, isto é, nas portas 1, 2, 3 e 4.

PASSO 7: Conecte o sensor de toque em uma das portas numéricas (portas 1, 2, 3 ou 4).

Note que se você pressionar o sensor de toque, o EV3 entende como 1 e, quando soltar, volta ao número 0.

Sensor de toque



PASSO 8: Conecte o sensor de ultrassônico em uma das portas numéricas (portas 1, 2, 3 ou 4).

Agora aponte o sensor ultrassônico para o teto e para os lados e veja que podemos medir distâncias (medidas em centímetros).

Sensor Ultrassônico



PASSO 9: Conecte o sensor de cor e intensidade luminosa em uma das portas numéricas (portas 1, 2, 3 ou 4).

Agora aponte o sensor para peças vermelhas, verdes, azuis, pretas e brancas que estão no seu kit e veja o que acontece.

Sensor de cor e intensidade luminosa



Note que, diferente do sensor ultrassônico que funciona a uma distância de até 2 metros, o sensor de cor e intensidade luminosa só reconhece cor e quantidade de luz refletida quando os objetos estão à poucos milímetros de distância.

Note que se apontar para o chão, se a distância for grande, o valor lido é sempre o mesmo.

PASSO 10: Conecte o sensor de rotação em uma das portas numéricas (portas 1, 2, 3 ou 4).
Agora gire o sensor e veja como este movimento é percebido no EV3.

Sensor de rotação/Giroscópio



CRIANDO UMA GARRA

Tente montar uma garra.

Para isso você pode tentar por conta própria ou usar a apresentação usada em sala de aula para isso. Este é o momento de usar sua criatividade.